

Nützliche Hinweise für GERMAN INK Patronen für EPSON Stylus D78/DX4050 – Serie




Unsere kompatiblen Tintenpatronen bestehen aus 2 Komponenten, zum einem die Patrone, zum anderen der beigelegte Chip. Dieser Chip muss vor dem Einsetzen der Patrone in den Drucker an der Patrone installiert werden. Halten Sie dazu den Chip passend orientiert zu den Befestigungsschlitzen an der Patrone. Schieben Sie nun den Chip bis ans Ende der Führung, so dass dieser leicht einrastet.

Nun ziehen Sie die silberne Entlüftung ab und können die Patrone nun in den Drucker einsetzen.




Um unsere kompatiblen Patronen für die o.g. Drucker reibungsfrei benutzen zu können, müssen Sie den Statusmonitor deaktivieren.

Ansonsten erscheint vor jedem Druck das folgende Fenster, dass Sie einfach durch einen Klick auf den Fortsetzen Button schließen können.



Um dieses Fenster zu stoppen, können Sie die folgende Anleitung benutzen, welche KEINE Auswirkung auf den Drucker oder das Druckbild hat.

- Wählen Sie "Start", "Systemsteuerung", "Drucker und Faxgeräte".
- Mit einem Rechtsklick auf Ihren Drucker können Sie "Druckeinstellungen" auswählen.
- Wählen Sie das Register "Utility" und klicken Sie dann auf "Geschwindigkeit und Fortschritt".
- Setzen Sie einen Haken neben "Epson Status Monitor deaktivieren" und klicken Sie dann "OK".



Nun sollte das Feld "Status Monitor 3(M)" grau geschrieben sein.

Aufgrund dieser Änderung ist der Statusmonitor deaktiviert und der Drucker wird wie gewohnt drucken, nur dass der Füllstand der Patronen nicht mehr angezeigt wird.

Sobald einer der 4 Patronen leer ist stoppt der Drucker mitten im Druckauftrag.

Sollten Sie den Statusmonitor nicht deaktiviert haben wird am PC durch das abgebildete Fenster angezeigt, welche Patrone ausgewechselt werden muss.



Im Falle der Deaktivierung des Status Monitors reicht das Drücken der rot aufleuchtenden Tintentaste am Drucker, und die Position des Schlittens zeigt die leere Patrone (hier die schwarze Patrone) mit dem Pfeil an.



GERMAN tinten TANKE
Harttor 4
47608 Geldern
Tel.: 02831 977 89 81
Fax.: 02831 977 89 82
geldern@german-tintentanke.de
www.german-tintentanke.de

