

RESETTANLEITUNG

für Canon® Patrone PG 37/40/50 u. CL 38/41/51 beim MP 140/150/160/170/180/190/210/220

Wenn Sie ihre Tintenpatrone bei uns haben nachfüllen lassen und diese wie es unser Probeausdruck gezeigt hat, perfekt druckt, müssen Sie noch eine Kleinigkeit an Ihrem Drucker einstellen, damit Sie wieder problemlos Drucken können.

- ▶ Setzen Sie die befüllte(n) Tintenpatrone(n) in Ihren Drucker ein.
- ▶ Wenn Sie danach einen Druckauftrag vom PC aus geben, wird folgende Meldung auf Ihrem Bildschirm erscheinen:



- ▶ Klicken Sie dann auf OK.

- ▶ Danach wird noch folgendes Fenster aktiv:

Um dieses Fenster zu schliessen klicken Sie **nicht** auf OK, sondern drücken Sie beim MP160 usw. an Ihrem Drucker die Start Taste – das ist eine der beiden Kopiertasten. Je nachdem, ob Sie eine oder zwei Patronen haben nachfüllen lassen, müssen Sie diesen Vorgang wiederholen.
Danach wird der Drucker mit dem Druckvorgang beginnen und nie mehr eine Fehlermeldung geben.



- ▶ Sollten Sie Ihren Drucker ohne PC also als Kopierer nutzen wollen, so müssen Sie hierbei für die erste Kopie den Startknopf der jeweils nachgefüllten Patrone (bk oder color) zweimal drücken, damit der Drucker die nachgefüllte(n) Patrone(n) anerkennt.

Leider ist es bei diesen Canon Modellen nicht möglich, den Füllstand der Patronen nach dem Refill korrekt anzeigen zu lassen; der Drucker wird immer wieder vor jedem Druckauftrag das folgende Fenster melden.

Um Ihre Tintenpatrone mehrfach nutzen zu können drucken Sie die Patrone nie **ganz leer**. Spätestens wenn Sie das erste Nachlassen der Tinten bemerken, d.h. dass der Ausdruck blasser oder verfärbt wirkt sollten Sie Ihre Patrone sofort zum Nachfüllen bringen.

Kleben Sie Ihre Tintenpatrone niemals mit Tesafilm oder Ähnlichem ab, sondern nutzen Sie die von uns empfohlenen Clips oder transportieren Sie ihre Patrone in einer kleinen Schachtel.



GERMAN tinten TANKE

Harttor 4

47608 Geldern

Tel.: 02831 977 89 81

Fax: 02831 977 89 82

info@tintentanke-geldern.de

www.tintentanke-geldern.de

